



Дизайн блендере

1 Поворотный (установка скорости)

2 Индикатор

3 На кнопке

4 Привод

5 замок знак

6 пюре стержень

Важные инструкции по безопасности

- Устройства могут быть использованы людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лиц, не имеющих опыта и / или не хватает знаний, если они находятся под контролем или получили инструкции относительно того, как устройство должно быть безопасно и понял, получившиеся опасности.
- Это устройство не должно использоваться детьми. Устройство и его соединительный кабель должны храниться вдали от детей.
- Дети должны находиться под наблюдением, чтобы гарантировать, что они не играют с устройством.
- Прибор должен быть отключен от сети с помощью диссоединительной вилки из розетки:
 - **Перед сборкой или разборкой**
 - после использования
 - если оставить без присмотра
 - если неисправности во время использования
 - перед тем как почистить и ухаживать.
- Выключить прибор и отключить от сети перед чисткой принадлежностей или приближающейся части, которые перемещаются в использовании.
- Обращайтесь с прибором осторожно. Неправильное использование может привести к возникновению дефектов на продукте или травме. Подождите, пока прибор, чтобы прийти к остановке перед изменением вложения. Блендер имеет острое лезвие.
- Очистите все поверхности после использования, которые получили в контакте с пищевыми продуктами. Следуйте указаниям в главе «Чистка и уход».
- Если соединительный кабель котла поврежден, то он должен быть заменен отделом центрального обслуживания клиентов изготовителя или другим квалифицированным специалистом. Неквалифицированный ремонт может представлять собой серьезную угрозу для пользователей.
- Используйте только оригинальные аксессуары. Пожалуйста, следуйте инструкциям при использовании принадлежностей, которые не были снабжены устройством.
- Соблюдайте осторожность при обращении с острыми лезвиями черенки, когда пустыми ИНГ банкой и при чистке.

Перед использованием

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Она содержит важную информацию об использовании, безопасности и техническом обслуживании прибора. Она должна храниться в безопасном месте и передается на последующие пользователи, если это необходимо. Прибор должен использоваться только по назначению и в соответствии с данным руководством пользователя. Соблюдайте эти правила техники безопасности при использовании прибора.

Технические данные

Номинальное напряжение:	220-240 В ~ 50-60 Гц
Потребляемая мощность:	650 Вт
Класс защиты:	II

Инструкции по технике безопасности

- Устройство предназначено для работы от короткого времени.
- Подключите прибор только переменный ток с напряжением в соответствии с тем, что показано на этикетке типа котла к. Провод и штекер должен быть сухим.
- Никогда не вынимайте сетевую вилку из розетки за шнур или мокрыми руками.
- Устройство и соединительный кабель должны быть защищены от воздействия тепла.
- Только включите блендер на один раз он был помещен в пищу, чтобы быть смешаны. Только удалить из пищи, после того, как прибор пришел к остановке.
- Если прибор блокируется во время использования, немедленно выключите его и удалить объект обижая, например кусок фруктов или овощей, который стал застрял.
- Разрешить кипение жидкости для охлаждения до 80 ° C перед смешиванием. Внимание! Существует опасность ожога при работе с горячими жидкостями.
- Прекратите использование прибора и отключите его из розетки сразу, если:
 - Кабель прибора или повреждения сетевого
 - Существует никаких подозрений о неисправности после падения прибора или аналогичный. В таких случаях, отправить прибор для ремонта.
- Не погружать устройство привода в воде / пищевых продуктов.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Никакая ответственность не принимается за ущерб в результате неправильного использования, неправильной эксплуатации, неправильного ремонта или использования принадлежностей, не предназначенных для данного прибора. Претензии по гарантии также исключаются в таких случаях.
- Прибор предназначен для использования только в домашнем хозяйстве.

Запускать

Мягкие фрукты и вареные овощи могут быть напряженными и детское питание или пюре можно приготовить с пюре штоком (6). Крупно нарезать крупными кусками заранее.

Пожалуйста, очистите все детали, описанные в разделе «Очистка и техническое обслуживание», прежде чем разрешить им вступить в контакт с пищевыми продуктами.

Подготовьте нужную пищу и заполнить достаточно высокую и стабильную емкость с пищей.

Убедитесь, что устройство отключено от источника питания.

Установите стержень (пюре 6) в нижней части к муфте приводного узла (4) на символ (5) и повернуть это по часовой стрелке до символа (5) до тех пор, пока они находятся друг над другом. Нажмите Пюре стержень (6) на место. Пюре стержень (6) должны прочно сидеть на устройстве и не должно быть свободно или упасть.

Используя шарнирное соединение (1) на верхней части устройст, выберите нужную скорость. Вы также можете изменить это время работы.

Держите Пуэре стержень (6) в пище.

Внимание: Спрей легко происходит во время работы. Для того, чтобы избежать брызг, нижний конец штока (пуэре 6) с лопастями всегда должен быть полностью покрыт. Держите устройство слегка наклонены жидких пищевых продуктов, для достижения лучшего перемешивания. Если вы готовите горячую пищу, а затем убедитесь, что не держат устройство поднимающихся вверх паром, чтобы избежать образования конденсата на блоке привода (4).



Вы можете защитить блок привода (4) и ваши руки от горячего пара с небольшим чистым кухонным полотенцем. Сразу же вытрите конденсат на корпусе.

Сначала вставьте вилку в розетку. Держите контейнер с одной стороны, и нажмите кнопку On. (3). Двигатель начинает работать, и индикатор (2) светится. Как только ваша пища обладает требуемыми свойствами, отпустите кнопку On.



(3).

Дождитесь двигателем и шток пуэре (6), чтобы прийти к остановке, а затем удалить его из контейнера.



Всегда удалить вилку из розетки перед тем, как поместить устройство на подходящую подставку.

Очистка и техническое обслуживание



Вытащите вилку сразу же после использования.

Очистите стержень пуэре (6) немедленно после каждого использования, так что сушат остатки пищи не повредить стержень пуэре (6) во время хранения.

Для предварительной очистки, просто на короткое время запустить стержень пуэре (6) в емкости с горячей водой.

Для того, чтобы быть очищены, пуэре стержень (6) должны быть удалены, повернув ее в направлении против часовой стрелки.

Приводной агрегат (4) не должен быть очищен в посудомоечной машине. Узел привода (4) никогда не должен быть помещен в воде, только протирать снаружи влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства.

			
Приводной блок (4)	—	—	—
Пуэре стержень (6)	—	—	✓
	—	✓	✓